



1.
Remontage dans le sens horaire
2.
Réglage de la date dans le sens anti-horaire
Une correction manuelle est nécessaire, sauf pour les mois avec 31 jours
3.
Mise à l'heure dans les deux sens
4.
Départ / Arrêt
5.
Retour en vol / Rémise à zéro

Important!

Remettre obligatoirement la couronne en **position 1** pour que la montre fonctionne