

操作說明

表冠

1. 調校時間及上鍊，先須把表冠向逆時針方向轉動，並將之拔出。之後，將表冠向前轉動便可把主發條上緊。
2. 若要調校時間，先把表冠拉出至第2位置，然後再將之轉動。當表冠拉出至調校時間位置時，此表會自動暫停所有打簧功能。
3. **注意：**完成上鍊及調校時間後，緊記把表冠按下及向順時針方向鎖緊，否則其打簧及自鳴功能均會關閉。

啟動打簧報時的按鈕－2時位置

要進行打簧報時，只須按下按鈕，腕表會自行打出時、刻及分。

選擇打簧式按鈕－4時位置

將按鈕按下從而選擇打簧模式。

G = 大打簧：正點時及每一刻鐘均自行打出時、刻及分。

S = 靜止：停止任何打簧活動。

P = 小打簧(*petite sonnerie*)：每小時的刻鐘周期只打出刻及分。

動力儲備顯示

- 動力儲備指針所指示的是整個機芯所剩餘的能量。為確保發條能有足夠動力提供機芯的精確運行，當動力儲備低於24小時的時候，機芯會自動終止一切打簧動作。
- 若把打簧報時功能關掉，此發條能提供120小時的動力予機芯作正常運行。

INDICATORS AND CONTROLS：各指針及按鈕

Power-reserve indicator：動力儲備指針

Hammer striking the hours：打時用的錘

Hammer striking the minutes：打分用的錘

G：大打簧

S：靜止

P：小打簧

Repeater button：三問打簧報時按鈕

Hours and minutes：時針及分針

Crown：表冠

Strike select button：選擇打簧模式按鈕

Seconds：秒針