

élégante


操作說明

設定時間

先將表冠拉出至位置**2**，令機芯停止運行。

再把表冠逆時針轉動，即可設定時間。

請緊記把表冠按回位置**1**，腕表才能開始運行。




鉑金

- 1 鉑金表殼
- 2 藍寶石水晶表盤
- 3 藍鋼指針
- 4 抗慣性裝置，動力感應器


紅金 (5N)

- 1 5N紅金表殼
- 2 黑色藍寶石水晶表盤
- 3 5N金色指針
- 4 抗慣性裝置，動力感應器



鈦金屬

- 1 鈦金屬表殼
- 2 夜光表盤內圈
- 3 藍鋼指針
- 4 抗慣性裝置，動力感應器
- 5 橡膠外模




特徵

備用模式

倘若閣下的腕表處於靜止、沒有被佩戴的狀態，約30分鐘後，它便會自行進入備用模式（當中的部件會停止運行，從而達到節能和延長電池壽命的目的）。這時候，指針會停止轉動，時間亦會暫停下來。

隨著閣下戴上腕表，腕表便會隨著手腕的活動而自動恢復運行，並顯示當時正確的時間。時間之所以能夠重新自行調校，全賴腕表配備的動力感應器，它能自動啟動當中的部件，並顯示正確的時間。



技術規格

機芯	機芯編號1210 電子機械式 專利雙轉子馬達 專用處理器，擁有特定功能及低耗性能 石英頻率：32,768 Hz
機芯尺寸	整體直徑：28.5 × 28.3 毫米 機芯直徑：27.9 × 27.7 毫米 整體厚度：3.13 毫米 主把芯高度：1.10 毫米 把芯螺紋直徑：S0.90 毫米
特點	腕表會於靜止30分鐘後自動進入備用模式 戴上腕表後，腕表會隨著手腕的活動而重新啟動， 繼而自動設定並顯示正確的時間 動力感應擺陀可見於表盤上 兩段式表冠
主要特徵	把表冠拉出至位置2，即可調校時間 當表冠拉出至位置2並處於調校時間段，秒針會處於停秒狀態
動力儲備	日常使用：8-10 年 備用：18 年
顯示	小時及分鐘設於表盤中央 小秒針設於6:00位置
修飾	4N金色機芯 電池橋板飾以雕刻裝飾 日內瓦波紋 螺絲頂部經打磨和倒角處理 卡鉗末端經打磨修飾

表殼	<p>鉑金版本 950鉑金表殼鑲嵌54顆WS級鑽石，重約0.62克拉 藍鋼指針 藍寶石表盤內圈綴有雕刻裝飾 表盤外圈以螺絲固定</p>
	<p>5N紅金版本 5N紅金表殼鑲嵌38顆WS級鑽石，重約0.50克拉 5N鍍金指針 藍寶石表盤內圈綴有雕刻裝飾 表盤外圈以螺絲固定</p>
	<p>鈦金屬版本 鈦金屬表殼綴有橡膠外模，鑲嵌38顆WS級鑽石，重約0.50克拉 藍鋼指針 夜光表盤內圈 表盤外圈以螺絲固定</p>
表帶	<p>橡膠，鈦金屬版本配備六種不同顏色選擇，包括白色、玫瑰色、深藍色、褐色、淺藍色及土綠色 紅金版本搭配褐色表帶 鉑金版本搭配深藍色表帶</p>
表殼	<p>尺寸（扁平的酒桶形） 整體厚度</p> <p>34.0 x 35.0 毫米 7.35 毫米</p>
部件數目	<p>寶石：18顆 機芯：129件 機芯連表殼及表帶：162件</p>

保養

橡膠表帶上的污漬可以清水和肥皂清除。
請避免刮花腕表。橡膠表帶可抵禦紫外線。

保用條款

閣下購買之**F.P. JOURNE “Invenit et Fecit”**腕表享有最佳之品質保證。由購表日開始之五年內，倘若腕表因製造上的問題而損壞，本公司將提供免費的維修服務及更換零件。腕表的保證書必須由**F.P. JOURNE**專門店或指定經銷商清楚填寫腕表的序號及購買日期，並蓋有印章。免費保用期並不包括一切人為損壞、不正常使用、疏忽或意外所引致之任何損壞，以及因腕表擁有者擅自更改腕表內任何部分而引起的問題。