




1.
Remontage dans le sens horaire.
2.
Réglage de la lune dans le sens anti-horaire.
3.
Mise à l'heure dans les deux sens.

Attention

Pas de réglage de la lune entre 11 heures et 13 heures, ni entre 23 heures et 1 heure.

Important!

Remettre obligatoirement la couronne en position 1 pour que la montre fonctionne.

